

# Service Service Service



# Service Manual





11738C12



Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Serviçio Subject to modification



# Adjusting the DC current of the output stage

- a. Adjust TS432a, TS432b for 75 mA with R665
- b. Adjust TS444a, TS444b for 210 mA with R722

# Adjusting the acoustical feedback

- 1. Interrupt the print track at point 1 next to C552.
- 2. Apply with a low ohmic generator (≤ 100 Ω) a signal of 10 mV 125 Hz to the input.
- Adjust the output across \$404 (points 5-6 of the plug) to 82 ± 5 mV with R692.



# Réglage du courant continu de l'étage de sortie

- a. Régler TS432a, TS432b sur 75 mA au moyen de R665
- b. Régler TS444a, TS444b sur 210 mA au moyen de R722.

# Ajustage de la contre-réaction acoustique

- 1. Interrompre la platine au point 1 près de C552
- Grâce à un générateur à faible puissance ohmique (≤ 100 Ω) appliquer un signal de 10 mV - 125 Hz sur la douille d'entrée.
- 3. Au moyen de R692, régler la sortie sur S404 (points 5 et 6 de la fiche) sur 82 ± 5 mV.



# Regolazione della corrente continua dello stadio d'uscita

- Regolare TS432a, TS432b su 75 mA per mezzo di R665.
- B. Regolare TS444a, TS444b su 210 mA per mezzo di R722.

# Regolazione della controreazione acustica

- 1. Interrompere il circuito stampato al punto vicino a C552.
- Grazie ad un generatore a bassa impedanza (≤ 100 Ω) applicare un segnale di 10 mV - 125 Hz sulla presa d'ingresso.
- Per mezzo di R692 regolare l'uscita su S404 (punto 5 e 6 della presa) su 82 ± 5 mV.



# Justering af udgangstrinets jævnstrøm

- Juster TS432a, TS432b til 75 mA med R665.
- . Juster TS444a, TS444b til 210 mA med R722.

# Justering af den akustiske modkobling

- 1. Afbryd printsporet ved punkt [1] nærmest C552.
- 2. Tilfør indgangen 125 Hz/10 mV fra en lav-ohms-generator (  $\leq$  100  $\Omega$ ).
- Juster udgangsspændingen over S404 (pkt 5-6 på stikk til 82 ± 5 mV med R692.



# Pääteasteen tasavirtasäätö

- . Säädä TS432a, TS432b 75 mA: iin R665:n avulla
- Såädä TS444a, TS444b 210 mA: iin R722:n avulla.

# Akustisen vastakytkennän säätö

- Katkaise painopiirin johde pisteen 1 kohdalla, C552:n vierestä.
- Syötä matalaohmisella generaattorilla (≤ 100 Ω) 10 mV 125 Hz:n signaali tulonapaan.



# Instellen gelijkstroom eindtrap

- a. TS432a, TS432b instellen op 75 mA d.m.v. R665
- b. TS444a, TS444b instellen op 210 mA d.m.v. R722.

# Instellen akoestische terugkoppeling

- 1. Onderbreek de print op punt 1 bij C552.
- M.b.v. een laagohmige generator (≤ 100 Ω) een signaal van 10 mV - 125 Hz op de ingangsbus toevoeren.
- 3. M.b.v. R692 de output over S404 (punten 5-6 van de plug) instellen op 82  $\pm$  5 mV.



#### Einstellen des Gleichstromes der Endstufe

- a. TS432a, TS432b mit R665 auf 75 mA einstellen
- b. TS444a, TS444b mit R722 auf 210 mA einstellen.

# Einstellen der akustischen Rückkopplung

- 1. Die Printspur an Punkt 1 bei C552 unterbrechen
- Mit einem niederohmigen Generator (≤ 100 Ω) ein Signal von 10 mV - 125 Hz an die Eingangsbuchse führen.
- 3. Mit R692 die Leistung über S404 (punkte 5-6 des Steckers) auf 82 ± 5 mV einstellen.



# Effektstegets likströmsinställning

- Ställ in TS432a, TS432b f
  ör 75 mA med R665
- . Ställ in TS444a, TS444b för 210 mA med R722

# Inställning av den akustiska aterkopplingen

- 1. Öppna printledningen vid punkt [1] intill C552.
- Tillför en signal på 10 mV 125 Hz med en låg-ohmig (≤ 100 ohm) signalgenerator till ingången.
- Ställ in utgången över S404 (stift 5-6 på kontakten) till 82 ± 5 mV med R692.



# Justering av autgangstrinnets likestrøm


- . Justör TS432a, TS432b til 75 mA med R665.
- . Just'er TS444a, TS444b til 210 mA med R722.


# Justering av akustisk tilbakekopling


- Bryt printen ved punkt 1 ved siden av C552.
- 2. Tilfør et signal på 10 mV, 125 Hz, til inngangen fra en lavohic generator ( $\leq$  100  $\Omega$ ).
- Just'er utgangen over \$404 (punkt 5-6 på pluggen) til 82 ± 5 mV med R692.

 Säädä S404:n (pistuken pisteiden 5-6) yli vaikuttava jännite arvoon 82 mV ± 5 mV R692:n avulla.


MISC	TS442 TS423 438	TS437 TS425	TS436 TS424 TS	S429 D462 TS428	TS 426, 439	9,440,	TS446 D46	S490			22 D472 TS42			
MISC	TS444a,b, D466	5491	TS443 TS441 TS4:	<b>.</b> 31			TS430,432b.432	SK-D	S 401	SK-E S	K-B TS 447	D473,471,47		
MISC	\$493	T:	\$455,456,\$492	S402 RE 402 D	0461,477	VL 410,40	9,408 D483,482,48	SK-A					\$ 405,406,4	04.D480 MISC
cl	512 518 542 541 517 543	514 540 539 515	544 516 551522 538	524 545 523 537	526	508	51	588			6 501 503 504		505	
C	559 510 511 552	61 513 560 554 553 555	5 563 550 564 534	532 529 525	530	533		535 565		575 50	0 576 578	557 579		580 C
С	567	568 566 562 587	586	528	536 590	589	527							С
R	692 631 693 691 627	90 682689 629 635 630 63	34 628 648 633 626 680	678 679	636 756759				598.599		607 609 612 615 6			511 R
R	621622 623 721 714	701707 624 632 710 699 700	724 625 709 724 708	649 650 667 668 643	3647 651 656 65	8 6 6 0 6 7 3 6 7 2 6	642 662				3 601 746 751 6 0 5		755	R
R	719 723 728 718 720 727 713	722 711 712 726	729 681 725 676	671 659	657 666 661 655 6	6 5 669 670 66	3 664 737			600 740	738 741 743	742 739 7	50 745 747	748 R
R	730	520	764 763 765 677 766 767		637 638	760 762 761	73				746 7	44 751 753 75	4 749	R








TS421 D471÷473 TS448 TS449



2.50 m



					·			
- TS -	<b>€</b>		- R -					
TC421 420 420	BC558B	5322 130 44197	R416	220 k $\Omega$ potm. vol.	4822 101 20473			
TS421,428,429	BC558	4822 130 44197	R417	20 k $\Omega$ potm. ton.	4822 101 30317			
TS422	BC558A	4822 130 40941	R636	22,1 k $\Omega$ met. film/mét.	4822 116 51114			
TS423,424,441	BC556A			18.2 k $\Omega$ met. film/mét.	5322 116 54382			
TS425,430,442	BC548	4822 130 40938	R637,682 R642	4750 $\Omega$ met. film/mét.	4822 116 51116			
451 TS426	BC548A	4822 130 40948	R643	$3110 \Omega$ met. film/mét.	4822 116 51115			
TS431	BD137	5322 130 40664	R647	10 k $\Omega$ met. film/mét.	5322 116 54327			
		5322 130 40004	R651	13 kΩ met, film/mét.	4822 116 51158			
TS432a,b	BDX65A/01 - BDC64A/01	4822 130 41115		47,5 k $\Omega$ met. film/mét.	4822 116 51117			
TC420	BC549	4822 130 40964	R660,702	NTC - CTN 1500 $\Omega$	4822 116 30087			
TS436			R662,719 R665,722	trim. potm. régl. 470 $\Omega$	4822 101 10063			
TS437	BC559A	4822 130 41052	R665,722	6800 $\Omega$ met. film/Mét.	5322 116 54908			
TS438	BC547	5322 130 44257	R684	100 k $\Omega$ met. film/mét.	4822 116 51123			
TS439,440	BC548B	4822 130 40937			4822 101 10027			
449,450	00540	4000 400 44004	R692	trimpotm. régl. 47 kΩ	4822 116 51118			
TS443	BC546	4822 130 41001	R700,701	24,3 kΩ met. film/mét.	5322 116 54915			
TS444	BD267A - BD266A	4822 130 41045	R705	33,2 k $\Omega$ met. film/mét.	5322 116 54915			
TS446	BC550C	4822 130 41096	R707	3320 Ω met. film/mét.	5322 116 54409			
TS447	BF245B	4822 130 41024	R710	2210 $\Omega$ met. film/mét.	5322 110 54409			
TS448	BC548C	5322 130 44196			(			
TS452	BC639	4822 130 41053			1			
TS455	BC546	4822 130 41001						
TS456	BSS68	5322 130 44247						
				- Miscellaneous - général -				
- D -	<del> </del>		S401	Mains transformer/ transformateur	4822 145 50058			
D461, 465,466			S404	Loudspeaker/Haut par-				
D471 ÷ 473	BAW62	5322 130 30613	5404	leur AD10100/MFB4	4822 240 60077			
D475 ÷ 477			S405	Loudspeaker/Haut parleur				
D462	BZY88/C18 V	5322 130 30304	0405	AD 0210/SQ8	4822 240 50095			
D470	BZX79/C18V	5322 130 34076	S406	Loudspeaker/Haut parleur				
D474	BZX79/C4V7	5322 130 30264	0400	AD 0160/T8	4822 240 7 0 0 0 4			
D480	CQY24	4822 130 30885	S482,483	Coil/bobine	4822 15750775			
D481 ÷ 483	BY164	5322 130 30414	S490	Coil/bobine 60 mH	4822 1561 0346			
			S491	Coil/bobine 3,6 µH	4822 15750718			
			S492,493	Coil/bobine 0,35 mH	4822 15750809			
- C -	-11-		RE402	Relais	4822 28060437			
			VL408	Fus. 3,15 A	4822 25330027			
C500,503,504	1 nF - 10 %	4822 122 30027	V L409	Fus. 1,6 A	4822 25330024			
C506,513	6800 pF - 10 %	4822 121 40347	VL410	Fus. 6.3 A	4822 25330031			
C522	4700 pF - 10 %	4822 122 30128	VL411	Fus. thermal/temp.	4822 2522 0001			
C531	560 pF - 10 %	5322 122 30115	. =	mains cord	4822 3211 0166			
C532	390 pF - 10 %	4822 122 31176		cordon secteur				
C535	4700 μF - 40 V	4822 124 70173		acoustical packing	1000 5000 0011			
C561	5600 pF - 10 %	4822 121 40402		joint acoustique	4822 5328 0644			
C565	680 μF - 63 V	5322 124 74017		joic adoadciquo				
C567	6,8 µF - 10 %	4822 121 40463						
10000		4000 404 70400						
C588	2 x 2350 μF - 63 V	4822 124 70198						



Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.



Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.



Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.



Die Sicherheitsvorschriften erfordern, dass das Gerät sich nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und dass die benutzten Einzelteile den aufgeführten Teilen identisch sind.



Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimessi nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio idetti ci a quelli specificati.



Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utförs korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledning etc. och med användning af föreskrivna reservdelar.



Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser kraever, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplæring og montering af komponenter, ledningsbundter, etc., og ved anvente lse af de foreskrevne reservedele.



Sikkerhetsbestemmelser kreves at apparatet blir gjennopprettetii i orignial utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifiset, blir benyttet.



Korjatessa laitetta on turvallisuussyistä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määräämiä alkuperäisvaraosia.